

Manual de Instruções

Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e foi concebido para lavar roupa

Muito importante: Consulte o presente manual na íntegra antes de instalar e utilizar a máquina de lavar. Este manual contém ilustrações a acompanhar os textos.

0

Identificação



Identifique qual o modelo da sua máquina de lavar (“a”, “b” ou “c”) comparando o painel de comando com as ilustrações.

1

Instalação



- 1.1 Desembalar a máquina de lavar** (1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3). Remova os suportes de transporte bem como os elementos de fixação e de bloqueio utilizados no transporte.
- 1.2 Ligação à canalização** (1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3). Se a máquina de lavar possuir uma entrada de água quente, ligue o tubo vermelho à torneira de água quente (1.2.4). Utilize sempre o tubo novo fornecido com o electrodoméstico. Remova quaisquer tubos utilizados anteriormente.
- 1.3 Escoamento.** Instale o cotovelo fornecido de acordo com as medidas indicadas no diagrama.
- 1.4 Nivelamento.** Nivele correctamente a máquina de lavar para evitar quaisquer ruídos ou deslocamentos. A ordem recomendada é a seguinte:
1. Posicione os apoios posteriores e fixe-os (1.4.1).
 2. Coloque a máquina de lavar no local pretendido (1.4.2).
 3. Posicione os apoios anteriores e fixe-os (1.4.3).
- 1.5 Ligação à rede eléctrica.** Consulte os dados afixados na chapa de características do aparelho.
- 1.6 Instalação por baixo de uma bancada.** Se necessitar retirar a bancada para desinstalar a máquina de lavar, contacte o seu distribuidor ou o Serviço de Assistência Técnica. Para a desinstalação a tomada eléctrica tem de ficar acessível após a montagem da máquina.

2

Utilizar a máquina de lavar



2.1 Abrir a porta. Abra a porta conforme ilustrado na fig. (2.1).

2.2 Detergente e aditivos. Coloque as roupas na máquina de lavar após as separar conforme a cor, nódoas e tipo de tecido.

O compartimento do detergente tem as seguintes divisões: lavagem

pré-lavagem e amaciador

(2.2.1). Todas as máquinas de lavar são projectadas para usar detergente em pó ou líquido.

Lembre-se que não deve exceder o nível MAX marcado no compartimento do amaciador.

2.3 Selecção de programas. Seleccione o programa utilizando o botão rotativo depois de consultar a tabela de programas.

2.4 Seleccionar a velocidade de centrifugação. Pode seleccionar ou cancelar uma velocidade de centrifugação (2.4.1, 2.4.2). Se seleccionar a função Anti-vincos o processo de lavagem pára antes da centrifugação final e as roupas ficam submersas em água. Se desactivar a função, irá continuar com a centrifugação final.

2.5 Funções adicionais. Engomar fácil, enxaguamento extra e lavagem intensiva para peças muito sujas (2.5.1, 2.5.2) (2.5.3).

2.6 Início retardado. Esta função permite atrasar o início da lavagem.

2.7 Iniciar a máquina de lavar

2.8 Processo de lavagem. Pode verificar qual a fase do programa e o tempo restante do programa.

Recomendações de utilização: Assim que a máquina estiver instalada pode fazer uma primeira lavagem para se certificar de que a máquina está a funcionar correctamente (lavagem normal sem carga e a 60°) Utilize um saco de lavagem para artigos pequenos: lenços, e roupa interior.

Observações: 1. Se parar a máquina de lavar para adicionar mais artigos, certifique-se de que o nível da água está mais baixo do que a porta.

2. As funções adicionais aumentam o tempo de lavagem. **3.** Quando o programa de lavagem termina, terá de aguardar algum tempo até poder abrir a porta.

3

Manutenção



3.1 Limpar o compartimento do detergente. É recomendável proceder à limpeza uma vez por mês.

3.2 Limpar o filtro. É recomendável proceder à limpeza uma vez por ano.

Para limpar o exterior da máquina de lavar, utilize produtos não abrasivos e seque cuidadosamente com um pano macio.

4

Resolução de problemas



4.1 A máquina de lavar inclui um sistema de resolução de problemas que detecta e avisa a existência de quaisquer anomalias. As indicações são apresentadas no ecrã ou quando as luzes piloto no painel de comando ficam intermitentes.

4.1.1 Não entra água na máquina de lavar. Verifique a entrada da água, a torneira ou limpe o filtro de entrada.

4.1.2 A máquina de lavar não esco nem centrifuga. Verifique o estado do filtro.

4.1.3 Não centrifuga. Redistribua o peso da roupa e prima o botão de centrifugação novamente.

4.1.4 Não inicia. Verifique se a porta está correctamente fechada

4.1.5 Qualquer outro código. Contacte o Serviço de Assistência Técnica.

4.2 Vibrações ou ruído. Verifique se a máquina foi correctamente instalada (pontos 1.1 e 1.4 do presente manual).

4.3 Água no compartimento do detergente.

Verifique se o compartimento do detergente não está obstruído (3.1).

5

Segurança



- A pressão da água canalizada deve estar entre os 0,5 e os 10 kg/cm².
- Não utilize extensões nem adaptadores para ligar a máquina de lavar.
- A instalação eléctrica tem de ser adequada à potência máxima indicada na máquina e a tomada tem de ter ligação à terra.



- Não interfira com o interior da máquina de lavar. Se surgirem problemas que não consiga solucionar, contacte o Serviço de Assistência Técnica.

Este electrodoméstico não se destina a utilizadores (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e sem conhecimentos, excepto se forem supervisionados ou se tiverem recebido instruções relativamente à utilização do electrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.

6

Ambiente



Esta máquina de lavar foi concebida visando a protecção ambiental.

Respeite o ambiente. Utilize sempre a máquina na carga máxima recomendada para cada programa: irá economizar água e electricidade. Sempre que possível, evite a pré-lavagem. Não utilize detergente em excesso. Utilize a função de enxaguamento extra apenas em artigos utilizados por pessoas de pele sensível.

Gestão da eliminação de equipamento eléctrico e electrónico.

Não elimine estes electrodomésticos juntamente com o restante lixo doméstico.

Entregue a sua máquina de lavar num centro de recolha específico.

A reciclagem de aparelhos domésticos evita as consequências negativas para a saúde e para o ambiente e economiza energia e recursos naturais.

Para obter mais informações, contacte as autoridades locais ou o ponto de venda onde adquiriu a sua máquina.

Tabela de programas

a b c

	Programa e temperatura	Tipo de tecido	Carga máxima (Kg)	Consumo Kwh/L		Duração em minutos
				5Kg	6Kg	
Programas algodão	1. algodão + pré-lavagem 60° C	algodão/linho cores resistentes sujidade média	5/6	1,40/55	1,45/60	105
	2. algodão 90°C	algodão/linho roupa branca sujidade intensa	5/6	1,60/51	1,90/55	120
	3.* algodão 60°C	algodão/linho cores resistentes sujidade média	5/6	0,95/46	1,02/49	91
	4. algodão 40°C	algodão/linho cores resistentes sujidade ligeira	5/6	0,60/46	0,65/49	87
	5. algodão 30°C	algodão/linho cores delicadas sujidade ligeira	5/6	0,35/46	0,40/49	82
Prog. sintéticos	6. sintéticos 60°C	sintéticos/mistura algodão brancos/cores resistentes sujidade média	3	0,95	1,00/55	70
	7. sintéticos 40°C	sintéticos/mistura algodão cores delicadas sujidade média	3	0,55/50	0,60/55	60
	8. sintéticos 30°C	sintéticos/mistura algodão cores delicadas sujidade ligeira	3	0,35/55	0,35/55	55
Prog. delicad	9. delicados 40°C	sintéticos/mistura algodão cores delicadas sujidade média	3	0,55/60	0,60/55	60
	10. delicados 30°C	sintéticos/mistura algodão cores delicadas sujidade ligeira	3	0,35/50	0,35/55	55
Prog. lã	11. lã 30°C	lã/mistura lã brancos/cores sujidade ligeira	1	0,05/60	0,05/60	30
	12. lã a frio	lã/mistura lã brancos/cores sujidade muito ligeira	1	0,95/50	1,00/55	70
Prog. adicionais	13. rápido 30'	algodão/linho brancos/cores sujidade muito ligeira	1,5	0,20/25	0,20/30	30
	14. Centrifugação Extra	algodão/mistura algodão sintéticos/delicados lã/mistura lã	5/6	0,35/50	0,35/55	55
	15. Centrifugar		2	0,15/50	0,15/55	55

* programa para avaliação da lavagem e do consumo em conformidade com a norma EN60456, utilizando o botão de lavagem intensiva.