

**ALFA**

[www.alfahogar.com](http://www.alfahogar.com)



**Manual de instruções**

**Torradeira MODELO 7613**



[www.alfahogar.com](http://www.alfahogar.com)

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES

1. Leia estas instruções antes da primeira utilização e conserve-as para futuras consultas.
2. Para reduzir o risco de descargas eléctricas, não submeta nenhum componente do aparelho ou do cabo na água ou qualquer outro líquido.
3. O manuseamento do aparelho perto das crianças requer uma atenta vigilância.
4. Mantenha a vigilância do aparelho quando este estiver a funcionar.
5. Utilize sempre o aparelho sobre uma superfície seca e plana.
6. Não utilize o aparelho no exterior.
7. Desligue sempre o aparelho da tomada eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes da sua limpeza.
8. Não fale funcionar o aparelho caso este esteja estragado, se funciona mal ou está danificado de alguma forma; envie-o para o centro de serviço após venda autorizado para reparação uma vez que são requeridas ferramentas específicas.
9. Por motivos de segurança, devem ser realizadas periodicamente vistorias ao cabo de alimentação para assegurar que não haja evidentes indícios de danos. Em qualquer caso, caso verifique que o cabo está minimamente danificado, o aparelho deverá ser logo enviado ao serviço após venda.
10. Não deixe que o cabo fique fora da borda do local onde está colocado o aparelho nem que entre em contacto com superfícies quentes. Deixe que o aparelho esfrie antes de enrolar o cabo em volta do aparelho para o guardar.
11. Tenha cuidado para não entrar em contacto com nenhuma superfície quente nem guardar ou cobrir o aparelho até ter arrefecido totalmente.
12. Não coloque o aparelho em cima de queimadores de gás quentes ou placas eléctricas ou onde possa estar em contacto com um forno quente ou um microondas.
13. Não utilize produtos abrasivos, ásperos, cáusticos ou para fornos para a limpeza do aparelho.
14. Cuidado: o pão pode arder. Durante o manuseamento do aparelho, deixe espaço suficiente entre a parte superior e inferior de todos os laterais para facilitar a adequada ventilação. Não deixe que o aparelho entre em contacto com cortinas, paredes com papel, roupa, panos de cozinha ou outros materiais inflamáveis quando esteja em

# **ALFA**

**[www.alfahogar.com](http://www.alfahogar.com)**

funcionamento. Requer-se precaução sobre aquelas superfícies sobre as quais o calor possa causar problemas – é recomendável um isolamento térmico.

**16. ESTE APARELHO SERVE EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO. NÃO UTILIZE O APARELHO PARA NENHUM OUTRO FIM PARA ALÉM DO QUE ESTÁ DESTINADO.**

**17. Não utilize a torradeira sem se assegurar que a bandeja de recolha de migalhas deslizável esteja correctamente posicionada. Deve limpar-se esta bandeja com regularidade. Não deixe acumular as migalhas na bandeja.**

**18. Não utilize este aparelho com nenhum produto alimentar que contenha açúcar ou com produtos que contenham doce ou compotas.**

**CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES.**

**NOTA:**

**Nunca tente retirar as fatias de pão, de baguete ou outros que possam ficar presos com um talher porque o contacto com as resistências eléctricas pode causar risco de electrocussão.**


**Deixe que o aparelho esfrie, desligue-o da tomada e retire o pão com cuidado.**

# ALFA

[www.alfahogar.com](http://www.alfahogar.com)

## CARACTERÍSTICAS DA TORRADEIRA

- 1- Dispositivo de controlo do bastidor de pão
- 2- Bastidor de pão
- 3- Ranhuras de torragem de largura variável
- 4- Selector “Pão congelado”
- 5- Selector para cancelamento (Cancel)
- 6- Botão de reaquecimento
- 7- Desbloqueador do elevador de pão
- 8- Comando electrónico de regulação do tempo de torragem
- 9- Bandeja recolhe migalhas extraível



## FUNCIONAMENTO DA TORRADEIRA

- 1- Introduza a ficha na tomada eléctrica apropriada e ligue-a.
- 2- Insira uma ou duas fatias de pão, bolos ou pãezinhos tipo baguete nas ranhuras para o efeito.
- 3- Rode o selector de tempo de torragem segundo a sua preferência, do número 1 a 7 (n.º 1 de menor grau e 7 de maior grau de torragem).

Ao utilizar a torradeira pela primeira vez, recomenda-se que para a torragem se seleccione o n.º 3. Os diferentes tipos de pão e gostos podem requerer uma selecção diferente do tempo de torragem.

**SUBIR ELEVADOR:** Para retirar pequenas fatias tais como bolos brancos, madalenas, levante a placa de carga aproximadamente 20 mm sobre a posição de início.

- 4- Posicione a placa de carga para baixo até se situar no topo. O ciclo de torragem começará automaticamente.

**Nota:** Se a torradeira não estiver ligada a uma tomada de corrente, a placa não encaixará na posição de topo.



[www.alfahogar.com](http://www.alfahogar.com)

- 5- Finalizado o tempo de torragem, a placa liberta-se automaticamente e as fatias saltam, ao mesmo tempo que a torradeira de desligará. A qualquer momento pode parar o tempo de torragem; para tal, basta premir o botão CANCELAR.

### **COMO TORRAR PÃO CONGELADO**

Para torrar pão congelado deverá colocar o pão nas ranhuras e seleccionar o ajuste de regulação de torragem desejado. Accione para baixo a placa de carga até que encaixe na sua posição; de seguida prima o selector “Pão Congelado”.

### **FUNÇÃO REAQUECER**

A torradeira permite reaquecer uma fatia de pão já torrada. Para proceder ao reaquecimento, coloque a fatia de pão nas ranhuras e accione até baixo a placa de carga até a situar no topo e prima o selector de reaquecimento.

Apesar de pouco provável, caso fique agarrado, desligue o aparelho, tire a ficha e extraia com muito cuidado assegurando-se que não danifique a resistência.

### **CUIDADOS E LIMPEZA**

- 1- Desligue sempre o aparelho, extraia a ficha e deixe que a torradeira arrefeça antes de proceder à sua limpeza.
- 2- Para retirar todas as migalhas da torradeira, deslize a bandeja recolhe migalhas situada na parte inferior da torradeira, esvazie-a e volte a colocar na torradeira antes de a usar novamente.
- 3- A superfície exterior da torradeira pode limpar-se com um pano ligeiramente húmido e abrilhantar-se com um pano suave e seco.

Nunca coloque a torradeira em água.

- 4- Para limpar o interior, vire a torradeira ao contrário sobre o lava-louça para que se desprendam todas as migalhas.

Deve limpar-se a bandeja recolhe migalhas com regularidade. Não deixe que se acumulem as migalhas na parte interior inferior da torradeira.

# ALFA

[www.alfahogar.com](http://www.alfahogar.com)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

220~240V – 50/60 Hz – 730~870 W



### **ELIMINAÇÃO DE ACORDO COM O MEIO AMBIENTE**

**Pode contribuir para preservar o meio ambiente!**

Não se esqueça de respeitar as normas locais; leve os equipamentos eléctricos a um centro de recolha de resíduos permanente.