

Brandt

FR GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
EN GUIDE TO INSTALLATION AND USE
PT MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO
EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
NL INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

Table de cuisson
Cooking Hob
Placa de cozinha
Μαγειρικές εστίες
Kogebord

TI 1082 / 1016



PT

Brandt

Estimado(a) Cliente,

*Acabou de adquirir uma placa de cozinha **BRANDT** e gostaríamos de lhe agradecer desde já a sua preferência.*

Toda a nossa paixão e o nosso saber-fazer foram dedicados a este aparelho, de maneira a que ele possa satisfazer o melhor possível as suas necessidades. Inovador e eficiente, concebemo-lo a pensar na sua permanente facilidade de utilização.

*Na gama de produtos **BRANDT** encontrará também uma vasta selecção de fornos, microondas, exaustores, fogões, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa, frigoríficos e congeladores, que poderá combinar com a sua nova placa **BRANDT**.*

Para mais informações de carácter útil e complementar, bem como para encontrar todos os nossos produtos, consulte o nosso site www.brandt.com.

BRANDT

www.brandt.com

Com a preocupação de melhorar constantemente os nossos produtos, reservamos o direito de modificar as respectivas características técnicas, funcionais ou estéticas por motivos ligados à sua evolução.



Importante

Antes de pôr o aparelho a funcionar, leia este guia de instalação e de utilização com atenção para se familiarizar mais rapidamente com o seu funcionamento.

ÍNDICE**PT**

• Instruções de segurança	32
• Respeito pelo meio ambiente	32
• Descrição da placa de cozinha	33
1 / INSTALAÇÃO DA PLACA DE COZINHA	
• Escolha do local de instalação	34
• Encastramento	34
• Ligação eléctrica	35
2 / UTILIZAÇÃO DA PLACA DE COZINHA	
• Descrição da parte de cima da placa	36
• Recipientes para indução	37
• Que zona de aquecimento utilizar em função do recipiente?	37
• Descrição dos comandos	38
• Colocação em funcionamento	38
• Desligar	38
• Regulação da potência	38
• Regulação do temporizador	39
• Utilização do sistema de "segurança para crianças"	39
• Seguranças em funcionamento	40
3 / MANUTENÇÃO CORRENTE DA PLACA	
• Preservar a placa de cozinha	41
• Limpar a placa de cozinha	41
4 / MENSAGENS ESPECÍFICAS E INCIDENTES	
• Aquando da colocação em serviço	42
• Aquando da colocação em funcionamento	42
• Durante a utilização	42
5 / TABELA DE COZEDURA	
• Tabela de cozedura por cozinhados	43

PT

• INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Esta placa de cozinha foi concebida para ser utilizada par uso doméstico.

Concebidas exclusivamente para cozinhar bebidas e géneros alimentares, estas placas de cozinha não contêm nenhum componente a base de amianto.

• **Calor residual**

A zona de aquecimento pode ficar quente durante alguns minutos após a sua utilização.

A letra "H" permanece acesa durante esse tempo.

Evite, pois, tocar nas zonas indicadas.

• **Sistema de segurança para crianças**

A placa de cozinha possui um sistema de segurança para crianças que bloqueia a utilização da mesma durante o funcionamento ou em modo desligado (ver capítulo: utilização do sistema de segurança para crianças).

Não se esqueça de desbloquear o sistema antes de reutilizar a placa.

• **Para os portadores de pacemakers cardíacos e de implantes activos.**

O funcionamento da placa está conforme com as normas sobre perturbações electromagnéticas em vigor e cumpre, pois, perfeitamente os requisitos legais (directivas 89/336/CEE).

Para que não haja interferências entre a placa de cozinha e o pacemaker cardíaco, é necessário que este seja concebido e regulado de acordo com a regulamentação que lhe é própria.

Relativamente a este ponto, apenas podemos garantir a conformidade do nosso próprio produto.

No que respeita a do pacemaker cardíaco ou eventuais incompatibilidades, informe-se junto do seu fabricante ou junto do seu médico de família.

Perigo eléctrico

Verifique se não há nenhum cabo de alimentação de outro aparelho eléctrico que esteja ligado perto da placa de cozinha e que esteja em contacto com as zonas de cozedura.

Se constatar o aparecimento de alguma fenda na superfície do vidro, desligue imediatamente a placa de modo a evitar choques eléctricos.

Para tal, retire os fusíveis ou accione o disjuntor.

Não voltar a utilizar a placa de cozinha antes da substituição da parte de cima em vidro.

• RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

– Os materiais que constituem esta embalagem são recicláveis. Por isso, participe à sua reciclagem e coloque-os nos contentores municipais previstos para o efeito.




– Este aparelho também contém vários materiais recicláveis. A presença deste símbolo indica-lhe que os aparelhos usados não devem ser misturados com os outros resíduos. A reciclagem dos aparelhos organizada pelo seu fabricante realizar-se-á assim nas melhores condições, em conformidade com a directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Dirija-se junto da sua junta de freguesia ou do seu revendedor para conhecer os pontos de recolha dos aparelhos usados mais próximos do seu domicílio.

– Obrigado pela sua colaboração na protecção do meio ambiente.

Este aparelho não está previsto para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades psíquicas, sensoriais e mentais sejam reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, salvo se possam ser auxiliadas por uma pessoa responsável pela sua segurança, sob vigilância ou previamente instruída sobre o funcionamento do aparelho. É conveniente vigiar as crianças e assegurar que não brincam com o aparelho.

• DESCRIÇÃO DA PLACA DE COZINHA



- A** Entrada de ar
- B** Saída de ar
- C** Vidro vitrocerâmico
- D** Fio de alimentação

SERVIÇO APÓS VENDA


INTERVENÇÕES

As eventuais intervenções sobre o vosso aparelho devem ser efectuadas por um profissional qualificado autorizado pela marca.

Aquando do vosso contacto, mencione a referência completa do aparelho (modelo, tipo, número de série). Os dados constam da placa sinalética.

PEÇAS DE ORIGEM

Sempre que haja uma intervenção, exija a utilização exclusiva de peças certificadas de origem.

PT 1 / INSTALAÇÃO DA PLACA DE COZINHA

- **ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO**

A placa deve ser colocada de maneira a deixar sempre a ficha eléctrica acessível.

A distância entre as bordas da placa e a parede (ou separação) lateral ou traseira deve ser no mínimo de 4 cm (zona A).

A placa pode ser encastrada sem qualquer contra-indicação em cima de um móvel, forno ou electrodoméstico encastrável. Certifique-se apenas de que as entradas e saídas de ar estão devidamente desobstruídas (ver capítulo "descrição da placa de cozinha").


- **ENCASTRAMENTO**

Respeitar as indicações do esquema acima. Colar a junta de espuma por baixo da placa, seguindo o contorno das superfícies que se apoiam na bancada da cozinha. Esta junta garante uma boa vedação da placa relativamente à bancada.

Fixe os cliques na placa*.

*Conforme modelo,

Nos modelos de 30, 38, 80 e 90 cm assegure-se que a trave do móvel não bloqueie a passagem do ar. Se necessário faça um corte.



Conselho

Se o seu forno estiver situado por baixo da placa de cozinha, os sistemas de segurança térmica desta última impedem o seu uso simultâneo com o do forno em modo pirólise.

Esta placa de cozinha possui um sistema de segurança contra o sobreaquecimento.


Esta segurança pode activar-se, por exemplo, em caso de instalação da placa em cima de um forno insuficientemente isolado. Nesse caso, poderá visualizar o aparecimento de pequenos traços nas zonas de comando. Se isso acontecer, recomendamos que aumente a zona de ventilação da placa de cozinha, efectuando uma abertura no lado do seu móvel (8 cm x 5 cm), e/ou que instale também o kit de isolamento para fornos, disponível através do Serviço Pós-Venda.



Atenção

Certifique-se imperativamente de que as entradas de ar situadas por baixo da placa estão sempre desimpedidas.

Seja qual for o tipo de instalação, a placa de indução necessita de uma boa ventilação.



1 / INSTALAÇÃO DA PLACA DE COZINHA

PT

• LIGAÇÃO ELÉCTRICA



Estas placas devem ser ligadas à rede eléctrica através de uma tomada de corrente conforme à publicação CEI 60083 ou de um dispositivo de corte omipolar conforme às regras de instalação em vigor.

Aquando da colocação sob tensão da placa, ou após um corte de corrente prolongado, uma codificação luminosa aparece no painel de comando. Aguarde cerca de 30 segundos que essas informações desapareçam antes de utilizar a placa (Esta visualização é normal e está reservada, dado o caso, ao seu serviço pós-venda. O utilizador da placa não deve em caso algum tomá-las em consideração).




Atenção
Se o cabo estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o serviço pós-venda ou uma pessoa igualmente habilitada de modo a evitar qualquer perigo.

• Ligação eléctrica 220-240V ~



• Ligação eléctrica 400V 2N ~ - 16A


Antes de proceder à ligação, separe os 2 fios de fase L1 e L2.




Em caso de mau funcionamento da placa de cozinha com uma ligação de 400 V 2N trifásica, verifique se o fio neutro está correctamente ligado.

• Ligação eléctrica 2x230V 2L+2N ~ - 16A

Antes de proceder à ligação, separe os fios.




• Ligação eléctrica 400V 3 ~ - 16A




PT 2 / UTILIZAÇÃO DA PLACA DE COZINHA


• **DESCRIÇÃO DA PARTE DE CIMA DA PLACA**



TI1082



TI1016

2 / UTILIZAÇÃO DA PLACA DE COZINHA**PT****• RECIPIENTES PARA INDUÇÃO****• Princípio da indução**

- (A)** Indutor
- (B)** Circuito electrónico
- (C)** Correntes induzidas

O princípio da indução assenta num fenómeno magnético.

Quando se coloca um recipiente em cima de uma zona de aquecimento e se liga a placa, os circuitos electrónicos da placa produzem correntes "induzidas" no fundo do recipiente e aumentam instantaneamente a temperatura do mesmo. Este calor é, então, transmitido aos alimentos que estão a cozinhar ou a fritar, em função das regulações efectuadas.

• Os recipientes

A maior parte dos recipientes é compatível com as placas de indução.

Apenas o vidro, barro, alumínio sem fundo especial, cobre e certos recipientes em inox não magnéticos é que não funcionam com a cozedura por indução.

Sugerimos que escolha recipientes com fundo espesso e plano, pois o calor será melhor distribuído e a cozedura será mais homogénea. O calor será melhor distribuído e a cozedura mais homogénea.

Se escolher um recipiente com este símbolo

CLASS INDUCTION marcado no fundo ou na sua embalagem, terá a certeza de que este será perfeitamente compatível com a placa de indução em condições normais de utilização.

Para facilitar a sua escolha, consulte a lista de utensílios fornecida juntamente com este manual.

• QUE ZONA DE AQUECIMENTO UTILIZAR EM FUNÇÃO DO RECIPIENTE?

Zona de aquecimento*	Recipiente a utilizar
16 cm	10 18 cm
18 cm	12 22 cm
21 cm	18 24 cm
23 cm	12..... 26 cm
28 cm	12 32 cm

* conforme modelo

Conselho

Para verificar se o seu recipiente é compatível:

Coloque-o sobre uma zona de aquecimento, na potência 4.


Se o mostrador ficar fixo, é porque o recipiente é compatível.

Se o mostrador piscar, então é porque o recipiente não pode ser utilizado para a indução. Também pode utilizar um íman.

Se o íman se "pegar" ao fundo do recipiente, então este é compatível com a placa de indução.

PT 2 / UTILIZAÇÃO DA PLACA DE COZINHA

• DESCRIÇÃO DOS COMANDOS



- A** Botões Ligar/Desligar.
- B** Botões da potência.
- C** Botões do programador de tempo.

• COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Prima o botão ligar/desligar da zona que pretende utilizar. Uma visualização 0 intermitente e um sinal sonoro indicam que a zona está acesa. Pode agora regular a potência pretendida.

Se não seleccionar uma potência, a zona de aquecimento apagar-se-á automaticamente.

• DESLIGAR

Prima o botão ligar/desligar da zona utilizada ou o botão «-» da potência até visualizar 0.

Prima as teclas de potência + ou -. Assim que se coloque em funcionamento, pode passar directamente à potência 12 premindo a tecla -.

Regulação da pré-selecção de potência

Esta função permite modificar os níveis de potência definidos nas pré-selecções (excepto no BOOST).

- A zona deve estar desligada.
- Selecciona a pré-selecção ou a modificar premindo longamente.
- Regule a nova potência premindo as teclas + ou -.
- Um sinal sonoro valida a vossa acção após alguns instantes.

Nota:

- As potências devem estar entre:
- 1 e 7 para a primeira tecla
 - 8 e 12 para a segunda.

Pré-aquecimento

Esta função permite uma subida rápida da temperatura da sua preparação e depois prosseguir com o nível de potência escolhido. Para a utilizar:

- Após ter regulado a potência 12, colocar em funcionamento a função pré-aquecimento PC por impulso suplementar na tecla +. O visor indica PC.
- Assim que este permaneça fixo, pode regular o nível de potência para a cozedura.
- Um sinal sonoro confirma esta regulação.
- O visor indica em alternância PC e a potência de cozedura: estão em fase de pré-aquecimento.
- No final do ciclo automático de pré-aquecimento, a sua placa mostra unicamente a potência de cozedura que seleccionou previamente. Voltaram agora ao modo de cozedura clássico.



ATENÇÃO

- Assim que o visor indique PC (pré-aquecimento), se não regular a potência de cozedura, a zona de cozedura extingue-se.
- O tempo de regulação é calculado automaticamente pela vossa placa em função da potência de cozedura escolhida.
- A função de pré-regulação não pode ser utilizada caso a potência de cozedura seja inferior a 6.
- Quando o pré-aquecimento estiver em curso, toda a acção sobre as teclas de potência anula este pré-aquecimento. Regressou ao modo clássico de regulação de potência.




CONSELHO

Quando utilizar vários recipientes na placa ao mesmo tempo, privilegie as zonas de cozedura situadas em lados diferentes. No mesmo lado, a utilização do BOOSTER de uma zona causa uma limitação automática de potência da outra zona. Esta limitação automática intervém igualmente na utilização da função pré-aquecimento.

2 / UTILIZAÇÃO DA PLACA DE COZINHA

PT

- **UTILIZAÇÃO DO “SISTEMA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS”**




A placa de cozinha possui um sistema de segurança para crianças que bloqueia os comandos quando esta está parada (para a limpeza, por exemplo) ou em funcionamento (para preservar as definições seleccionadas).

Por razões de segurança, só o botão “desligar” está sempre activo e autoriza o corte de uma zona de aquecimento, mesmo quando bloqueada.

- **Como bloquear?**


Mantenha premido o botão de bloqueio até o indicador luminoso colocado por cima se acender e um sinal sonoro ser emitido, confirmando a sua acção.

- **Placa bloqueada em funcionamento**

A visualização das zonas de aquecimento indica alternadamente a potência e o símbolo de bloqueio .

Quando prime os botões de **potência** ou do **temporizador** das zonas em funcionamento, o indicador luminoso de bloqueio acende-se, apagar-se-á passados alguns segundos.

Só o botão “desligar” está sempre activo

Nas zonas de aquecimento que não estão em funcionamento, o símbolo  e o indicador luminoso acendem-se quando prime os botões “ligar/desligar”.

Esta visualização apaga-se decorridos alguns segundos.

- **A placa está bloqueada quando está desligada**

O indicador luminoso na parte de cima do botão de bloqueio está apagado. Se premir brevemente este botão acende-se o indicador luminoso. O indicador luminoso acende-se quando prime este botão **ligar/desligar** de qualquer zona.

- **Como desbloquear?**

Prima o botão de bloqueio até a extinção do indicador luminoso e a emissão de um duplo sinal sonoro confirmarem a sua acção.


Conselho

Não se esqueça de desbloquear a placa de cozinha antes de a reutilizar (ver capítulo “utilização do sistema de segurança para crianças”).

REGULAÇÃO DOS TEMPORIZADORES

Cada zona de cozedura possui um temporizador. Esta opção pode entrar em marcha sempre que a zona esteja em funcionamento.

Para a colocar em marcha ou a modificar, prima as teclas + e - do temporizador.


Para facilitar a regulação do tempo mais longo, pode aceder directamente a 99 min premindo imediatamente a tecla -.

No final da cozedura aparece indicado o 0 e um sinal sonoro para o prevenir. Para terminar estas informações, prima qualquer tecla de comandos da zona em causa. Caso não o faça, por defeito, estes pararão ao final de alguns segundos.


Para parar manualmente o temporizador, prima simultaneamente em + e - ou volte a 0 com a posição -.

TEMPO


Esta função permite indicar o tempo decorrido desde a última modificação de potência sobre a zona pretendida.

Para utilizar esta função, prima a tecla . O tempo decorrido pisca no visor do temporizador do disco seleccionado.

Se pretender que a sua cozedura termine num determinado tempo definido, prima a

tecla  e 5 segundos depois, prima a tecla + do temporizador para incrementar o tempo de cozedura que pretende obter. O visor de tempo deve estar fixo durante 3 segundos e depois indicar o tempo restante. Um sinal sonoro confirma a sua escolha.

39

Esta função existe com ou sem a função temporizador.

Nota: se um tempo for afixado no temporizador, não é possível modificar este tempo nos 5 segundos após premir a tecla



. Passados estes 5 segundos será possível modificar o tempo de cozedura.

PT 2 / UTILIZAÇÃO DA PLACA DE COZINHA

• SEGURANÇAS EM FUNCIONAMENTO

• *Calor residual*

Após o uso intensivo, a zona de aquecimento que acabou de utilizar pode ficar quente durante alguns minutos.

A letra "H" permanece acesa durante esse tempo.

Evite, pois, tocar nas zonas indicadas.

• *Limitador de temperatura*

Cada zona de aquecimento está equipada com um sensor de segurança que controla constantemente a temperatura do fundo do recipiente. Em caso de esquecimento de um recipiente vazio numa zona de aquecimento acesa, este captor adapta automaticamente a potência da placa, evitando assim qualquer risco de deterioração do recipiente ou da placa.

• *Segurança "objectos pequenos"*

Os objectos de pequenas dimensões (como um garfo, uma colher ou um anel) que possam ser colocados sozinhos em cima da placa não são detectados como recipientes. O mostrador acende-se por intermitência e a potência não é activada.




Atenção

Vários objectos de pequena dimensão em cima de uma zona de aquecimento podem ser detectados como sendo um recipiente.

O mostrador de potência fica fixo, podendo, nesse caso, a potência ser activada e aquecer estes objectos.

• *Protecção em caso de derrame*



A paragem da placa, uma visualização especial (símbolo ao lado) e um sinal sonoro (conforme o modelo) podem ser activados num dos 3 seguintes casos:

- Derrame por cima dos botões de comando.
 - Pano molhado colocado em cima dos botões.
 - Objecto metálico colocado em cima dos botões de comando.
- Limpe a placa ou retire o objecto e comece de novo a cozedura

• *Auto-Stop system*

No caso de se esquecer de desligar um cozinhado, saiba que esta placa está equipada com uma função de segurança denominada "**Auto-Stop system**" que desliga automaticamente a zona de aquecimento esquecida, uma vez decorrido o tempo predefinido (entre 1 e 10 horas conforme a potência utilizada).



Se esta segurança for activada, o corte da zona de aquecimento é assinalado pela visualização de "**AS**" ou "**A**" na zona de comando e um sinal sonoro é emitido durante cerca de 2 minutos. Para a desactivar, basta premir um botão qualquer do comando.

Um duplo sinal sonoro confirmará a sua acção.

CLEAN LOCK

Esta função permite o bloqueio temporário da sua placa durante a limpeza.

Para activar o CLEAN LOCK:

- A sua placa pode estar desligada ou ligada.
 - Prima a tecla  e é emitido um sinal sonoro, o visor pisca.
 - Após um tempo pré-definido, o bloqueio é automaticamente anulado. Um duplo sinal sonoro é emitido e o visor é extinto.
- Tem sempre a possibilidade de parar o CLEAN LOCK, premindo longamente sobre a tecla .

3 / MANUTENÇÃO CORRENTE DO APARELHO**PT****• PRESERVAR A PLACA DE COZINHA**

. Evite choques com os recipientes:

A superfície de vidro vitrocerâmico é bastante resistente, mas não é inquebrável.

. Não colocar tampas quentes sobre a placa de cozinha. Um efeito 'ventosa' pode danificar a parte de cima em vitrocerâmica.

. Evitar a fricção de recipientes, já que com o tempo esta pode provocar uma degradação da decoração na parte de cima vitrocerâmica.

. Evitar colocar recipientes sobre o quadro ou moldura (consoante o modelo).

. Evitar a utilização de recipientes com fundo rugoso ou amolgado, já que estes podem conter ou transportar materiais que poderão manchar ou riscar a placa de cozinha.

Estes defeitos, que não provocam o não funcionamento ou a impossibilidade de utilização da placa, não são abrangidos pela garantia.

. Não guardar detergentes de limpeza ou produtos inflamáveis no móvel situado por baixo da placa de cozinha.

. Não aquecer latas de conservas fechadas, pois estas podem rebentar.

. Esta precaução é válida, obviamente, para todos os modos de cozedura.

. Nunca utilizar folhas de papel de alumínio para a cozedura. Nunca colocar produtos embalados com alumínio ou em recipientes de alumínio na placa de cozinha.

O alumínio pode derreter-se e danificar definitivamente a placa de cozinha.

. A placa de cozinha nunca deve servir para armazenar o que quer que seja (acendimento intempestivo, riscos, etc.).

. Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor. O jacto de vapor pode danificar a placa.

• LIMPAR A PLACA DE COZINHA

TIPOS DE SUJIDADE	UTILIZAR	COMO proceder?
Sujidade ligeira.	Esponjas sanitárias.	Demolhar convenientemente com água quente a zona a lavar e depois limpar.
Acumulação de sujidade reaquecida. Derrames de açúcar ou de plásticos derretidos.	Esponjas sanitárias. Raspador especial para vidro.	Demolhar convenientemente com água quente a zona a lavar, utilizar um raspador especial para vidro para tirar o maior, acabar com o lado de esfregão de uma esponja sanitária e depois limpar.
Auréolas e marcas de calcário.	Vinagre de álcool branco.	Deitar vinagre de álcool branco aquecido em cima da sujidade, deixar agir e limpar com um pano macio.
Colorações metálicas brilhantes. Limpeza semanal.	Detergente especial para vidro vitrocerâmico.	Espalhar sobre a superfície um detergente especial para vidro vitrocerâmico, de preferência um que contenha silicone (efeito protector).



creme

esponja sanitária
especial louça delicada

pó





esponja abrasiva



PT 4 / MENSAGENS ESPECÍFICAS E INCIDENTES**• Aquando da colocação em serviço**

PROBLEMA CONSTATADO:	CAUSAS POSSÍVEIS:	O QUE SE DEVE FAZER:
Visualização de um sinal luminoso.	Funcionamento normal.	Nada, a mensagem desaparece decorridos uns 30 segundos.
A instalação provoca o corte do disjuntor. Só um lado da placa é que funciona.	Problema na ligação eléctrica da placa.	Verifique a sua conformidade. Ver capítulo sobre ligação.
A placa liberta cheiros durante as primeiras utilizações.	Placa nova.	Aqueça um tacho cheio de água em cada zona durante 1/2 hora

• Aquando da colocação em funcionamento

PROBLEMA CONSTATADO:	CAUSAS POSSÍVEIS:	O QUE SE DEVE FAZER:
A placa não funciona e os mostradores luminosos no painel permanecem desligados.	O placa não recebe alimentação eléctrica. Problema na alimentação ou na ligação.	Verifique os fusíveis e o disjuntor eléctrico.
A placa não funciona e aparece outra mensagem.	O circuito electrónico funciona mal.	Contacte o Serviço Pós-Venda.
A placa não funciona, a informação  ou  é apresentada.	A placa está bloqueada	Ver capítulo utilização do sistema de segurança para crianças

• Durante a utilização

PROBLEMA CONSTATADO:	CAUSAS POSSÍVEIS:	O QUE SE DEVE FAZER:
A placa deixou de funcionar e emite um "BIP" de 10 em 10 segundos aproximadamente, podendo visualizar-se um  ou F7.	Houve um derrame ou um objecto está a estorvar o painel de comando.	Limpe a placa ou retire o objecto e comece de novo a cozedura.
Aparecem vários pequenos  ou F7.	Os circuitos electrónicos aqueceram-se.	Ver capítulo sobre encastramento.
Depois de ter posto uma zona de aquecimento a funcionar, os sinais luminosos do teclado continuam a piscar.	O recipiente utilizado não é adequado para indução ou tem um diâmetro inferior a 12 cm (10 cm no foco de 16 cm).	Ver capítulo sobre os recipientes para a indução.
As painelas fazem barulho durante a cozedura. A placa emite um tinido durante a cozedura.	É normal com alguns tipos de recipientes. Isto deve-se à passagem da energia da placa para o recipiente.	Nada. Não há riscos nem para a placa de cozinha, nem para o recipiente.
A ventilação continua a funcionar alguns minutos depois de ter apagado a placa.	Arrefecimento do sistema electrónico. Funcionamento normal.	Nada.

**Atenção**

No caso de o vidro em vitrocerâmica quebrar ou rachar, ainda que ligeiramente, desligue imediatamente o aparelho de modo a evitar qualquer risco de choque eléctrico. Contacte o Serviço Pós-Venda.

31TABELA DE COZEDURA

PT

• TABELA DE COZEDURA POR TIPO DE COZINHADO

		FRITAR LEVAR EBULIÇÃO			COZER/ALOURAR NOVAMENTE AO PONTO DE EBULIÇÃO EBULIÇÃO FERVA CALDOS PEQUENOS			COZER/APURAR		MANTER AO QUENTE	
		P	9	8	7	6	5	4	3	2	1
SOPAS	CALDOS						●				
	CREMES ESPESSOS								●		
PEIXE	CALDO						●				
	CONGELADOS							●			
MOLHOS	ESPESSO A BASE DE FARINHA								●		
	COM MANTEIGA E OVOS (BEARNÉS, HOLANDÉS)									●	
	MOLHOS PREPARADOS									●	
LEGUMES	ENDÍVIAS, ESPINAFRES							●			
	LEGUMES SECOS							●			
	BATATAS COZIDAS							●			
	BATATAS ALOURADAS							●			
	BATATAS SALTEADAS							●			
	DESCONGELAÇÃO DE LEGUMES									●	
CARNE	CARNES POUCO ESPESSAS		●								
	HAMBÚRGUERES NA FRIGIDEIRA				●						
	GRELHADOS (GRELHA EM FERRO FUNDIDO)				●						
FRITOS	BATATAS FRITAS CONGELADAS	●									
	BATATAS FRITAS FRESCAS	●									
VARIANTES	PANELA DE PRESSÃO (LOGO QUE A COMEÇAR A OUVIR)							●			
	COMPOTAS DE FRUTAS							●			
	CREPES					●					
	CREME INGLÊS							●			
	CHOCOLATE DERRETIDO									●	
	COMPOTAS							●			
	LEITE							●			
	OVOS ESTRELADOS							●			
	MASSAS						●				
	BOIÕES PARA BEBÉ (BANHO-MARIA)									●	
	GUISADOS						●				
ARROZ À CRIOULA						●					
	ARROZ DOCE								●		